

Oprettelse af diskmærkater på den bærbare computer ved hjælp af LightScribe

Dokumentets bestillingsnummer: 383416-081

Februar 2005

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser. Intet heri må fortolkes som udgørende en yderligere garanti. HP er ikke erstatningspligtig i tilfælde af tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl eller manglende oplysninger i denne vejledning.

Oprettelse af diskmærkater på den bærbare computer
ved hjælp af LightScribe
Første udgave, februar 2005
Dokumentets bestillingsnummer: 383416-081

Oprettelse af diskmærkater på den bærbare computer ved hjælp af LightScribe

LightScribe er Direct Disc Labeling-teknologi, der gør det nemt at brænde præcise, mærkater i silketrykskvalitet til diske. Det eneste, du skal gøre, er at brænde, vende og brænde.

Til oprettelse af en mærkat anvendes det LightScribe-aktiverede optiske drev på din computer med udvidet diskmærknings-software, og specielt belagte cd- eller dvd-diske (som sælges separat).

Et LightScribe-aktiveret, optisk diskdrev anvender en optisk laser i drevet til at brænde et billede over på en tynd farvecoating på LightScribe-diskens mærkatside. Der er ingen blæk, der tværes ud, ikke noget papir, der krøller, og ikke noget klæbemiddel, der kan løsne sig. LightScribe-diske kendes på LightScribe-logoet på vareindpakningen og på selve disken.



Ofte stillede spørgsmål

■ Hvordan ved jeg om jeg har et LightScribe-drev?

Det viser LightScribe-logoet (vist herover).

■ Kan jeg opgradere mit nuværende dvd-rw-drev til at kunne arbejde med LightScribe-medier?

Du kan ikke opgradere dit nuværende drev til at kunne arbejde med LightScribe.

■ Hvad skal der til for at anvende LightScribe?

Det kræver tre ting at brænde en mærkat med LightScribe:

- ☐ Et LightScribe-aktiveret optisk drev
- ☐ LightScribe-udvidet software
- ☐ LightScribe-diske (sælges separat)

■ Hvor lang tid tager det at brænde en LightScribe-mærkat?

Varigheden varierer, afhængigt af den anvendte billedbehandlingstilstand (Draft (Kladde), Normal (Normal) og Best (Bedst)) og indstillingen for det overfladeområde (smal stribe med kurvet tekst, mellemstor stribe med kurvet tekst eller hele diskoverfladen). Brug af billedbehandlings-tilstandene Draft (Kladde) eller Normal (Normal) kræver kortere brændingstid, men resulterer også i en lysere mærkat. I de fleste tilfælde gælder, at jo mindre område du anvender, jo mindre tid tager det at brænde mærkaten.

Når du begynder at brænde en mærkat, fortæller LightScribe-softwaren dig hvor langt tid det forventes at tage at færdiggøre mærkaten. En statuslinje viser den resterende tid under brændingsprocessen.

■ Hvor sælges LightScribe-diske?

LightScribe-diske sælges i større computer- og elektronik-vareforretninger, og over internettet.

■ **Kan LightScribe anvendes til at brænde en farvemærkat?**

På nuværende tidspunkt opretter LightScribe-teknologi et gråtonebillede, som ligner et sort/hvid-fotografi.

■ **Kan jeg bruge min computer til andet, mens jeg brænder en LightScribe-mærkat?**

Ja. LightScribe kræver ikke din opmærksomhed under mærkatbrændingsprocessen. Du kan fortsætte med at bruge computeren til andre opgaver, mens mærkaten brændes.

■ **Bliver LightScribe-billedet falmet eller mørkere med tiden eller ved udsættelse for lys?**

LightScribe-diske er optimeret til at sikre, at mærkatoverfladen holder. En vis blegnen kan forekomme med tiden. For at sikre den længste levetid for både mærkat og data må optiske diske ikke udsættes for direkte lys.

■ **Er det sikkert at håndtere LightScribe-overfladen/coatingen?**

Ja, som andre optiske diske er det sikkert at håndtere LightScribe-diskene.

■ **Kan jeg genbrænde en LightScribe-mærkat?**

LightScribe-mærkaten er permanent og kan ikke slettes.

■ **Hvad sker der, hvis jeg glemmer at vende disken, inden jeg brænder mærkaten?**

LightScribe-softwaren giver dig besked om, at disken ikke genkendes og beder dig om at vende disken om. Disken skal anbringes med mærkatsiden nedad i skuffen til det optiske drev.

■ **Er LightScribe-disken varm eller farlig at håndtere lige efter, at mærkaten er brændt?**

Nej, det er sikkert at berøre LightScribe-disken, så snart mærkatbrændingsprocessen er færdig.

Tip

Inden du går i gang, bør du tage dig tid til at gennemgå følgende nyttige forslag:

- **Vælg et design, der passer til dit behov.**
LightScribe-softwaren, som fulgte med computeren, omfatter en række foruddesignede skabeloner til enhver lejlighed.
- **Brug din egen tekst, dine egne billeder eller dit eget design.** Åbn dit foretrukne grafikdesignprogram, skab din egen kunst og gem den i .bmp-, .tif- eller .jpg-format. Fra LightScribe-softwaren skal du vælge filen som baggrund og færdiggøre mærkaten ved at tilføje eventuel tekst efter eget valg.
- **Gør hver cd eller dvd til et igangværende arbejde.** Du kan føje ny tekst og billeder (f.eks. flere musiktitler eller filnavne) til en tidligere brændt mærkat. Du skal blot indlæse det mærkatdesign, du oprindeligt brugte til at brænde mærkaten, slette den eksisterende tekst og grafik for at undgå, at oplysninger bliver brændt igen, og derefter tilføje de nye mærkatoplysninger og brænde igen.
- **Kontrollér mærkatlayout.** For at sikre, at mærkaten er præcis, som du ønsker den, kan du anvende funktionen Vis udskrift (hvis den er tilgængelig) eller udskrive mærkaten på papir for at se den, inden du brænder den.
- **Skær ned på den tid, du bruger til at brænde mærkater.** Skift fra tilstanden Best (Bedst) til Normal (Normal): Du brænder færre spor pr. tomme, hvilket kræver kortere brændingstid men giver et lettere billede. Eller du kan anvende skabelonerne Title (Titel) eller Content (Indhold) i stedet for Full Disc (Hele disken). Fordi LightScribe brænder startende i midten af disken og ud til kanten i koncentriske ringe, sparer skabelonerne Title (Titel) og Content (Indhold) tid ved at begrænse mærkaten til en smal stribe. Af samme årsag kan brug af cirkulær tekst i stedet for lige tekst også sætte brændingshastigheden i vejret.

- **Brug kontrast.** Fotos eller grafik med høj kontrast skiller sig mere ud end et billede i næsten kun bløde mellemtoner. Brug softwarefunktionen Vis udskrift til at se, hvordan den grafik, du bruger, ser ud på disk.
- **Bliv ved med at bruge din computer.** Mens mærkaten oprettes, kan du fortsætte med at bruge din computer til andre aktiviteter. LightScribe-softwaren angiver den resterende tid til færdiggørelse af designet.
- **Undgå pludselige stød eller vibration.** Mens mærkaten oprettes, skal du forhindre, at computeren udsættes for pludselige stød eller vibration.
- **Hvis du anvender en bærbar computer, skal du undgå pludselige strømsvigt.** Mens mærkaten oprettes, skal du holde den bærbare computers vekselstrømsadapter tilsluttet en fungerende stikkontakt.

Installation af LightScribe-software

Før du kan oprette en LightScribe-mærkat, skal du installere den nødvendige software.

Hvis du anvender en bærbar computer, skal du installere softwaren, der fulgte med på disken HP DVD Writer i posen Nødvendig for installation, som fulgte med din bærbare computer. Indsæt disken, og følg anvisningerne på skærmen.

Oprettelse af en LightScribe-mærkat

Dét at brænde en mærkat med LightScribe er en separat proces i forhold til at brænde data-, musik- eller billedfiler over på en disk. Afhængigt af, hvilken LightScribe-software du anvender, kan du oprette en mærkat før eller efter, at du brænder filer over på en disk.



For at brænde mærkaten efter at have brændt diskindholdet skal du vende disken om og anbringe den med mærkatsiden nedad i det optiske drevs skuffe.

Mærkater kan være en enkel titel med en indholdsliste, eller du kan være mere kreativ ved at tilføje baggrunde og billeder.

Du kan designe og oprette mærkaten med InterVideo DiscLabel eller Sonic Express Labeler. De følgende afsnit indeholder anvisninger til oprettelse af LightScribe-mærkater

- Med InterVideo DiscLabel.
- Med Sonic Express Labeler.
- Efter at have brændt en disk med iTunes (kun tilgængelig for udvalgte versioner af LightScribe-softwaren).

Brug af InterVideo DiscLabel til at oprette en LightScribe-mærkat


1. Klik på **Start, Alle programmer, InterVideo DiscLabel**, og klik derefter på **InterVideo DiscLabel** igen.
2. Vælg en skabelontype i menuen Template (Skabelon) og klik på **Apply** (Anvend).
3. Dobbeltklik på titeltektboksen, hvis en sådan findes, eller vælg **Add Text** (Tilføj tekst).
4. Skriv teksten ind i vinduet Rich Text Edit, og klik derefter på **OK**.
5. Med tekstboksen markeret (klik én gang på boksen) skal du anvende værktøjslinjen Text (Tekst) til at ændre skrifttype, farve og andre tekstegenskaber.
6. Dobbeltklik på listetekstboksen, hvis en sådan findes, eller vælg **Add List** (Tilføj liste) for at føje en liste over indhold til mærkaten.
7. Vælg **Add** (Tilføj) for at føje en række til listen.
8. For at indtaste tekst til et listeelement skal du flytte markøren hen over én af elementboksene (Title (Titel), Artist (Kunstner) eller Length (Længde)), vælge boksen og derefter indtaste teksten.
9. Gentag trin 7 og 8 for hvert element, du vil føje til listen over indhold.
10. Klik på **OK**, når du er færdig med listen.

11. Vælg en baggrund til diskmærkaten:

- ❑ Vælg menuen **Theme** (Tema), og vælg derefter ét af temabillederne. Vælg **Apply** (Anvend).


– eller –

- ❑ Vælg **Edit Background** (Rediger baggrund) og vælg derefter **Change Background** (Skift baggrund) for at føje et baggrundsbillede til mærkaten. Følg anvisningerne på skærmen for at navigere til og vælge en billedfil. InterVideo DiscLabel understøtter .jpg-, .bmp- og .png-billedfiler.

 Hvis du anvender et farvebillede eller -tema, brænder LightScribe det som et gråtonebillede (sort/hvid).


12. Vælg **Add Image** (Tilføj billede), og følg anvisningerne på skærmen for at navigere til og vælge en billedfil.

13. Klik på billedet og træk det til det ønskede område af mærkaten. Du kan ændre størrelse på billedet ved at klikke på og trække i siderne eller hjørnerne af billedet.

 For at fjerne et billede fra mærkaten skal du vælge billedet og derefter trykke på **Delete** på dit tastatur.

14. Når du er tilfreds med dit mærkatdesigns udseende, skal du vælge **LightScribe Print** (Udskriv LightScribe).

15. Vælg **Print** (Udskriv), indsæt LightScribe-disken (med mærkatsiden nedad) i drevskuffen, og klik derefter på **OK**. Det anslåede tidsforbrug til færdiggørelse af mærkaten vises sammen med en statuslinje. Du kan fortsætte med at arbejde på din computer, mens LightScribe brænder mærkaten.

 Hvis computeren bliver udsat for stød eller pludselig vibration under mærkatbrændingsprocessen, kan det påvirke mærkatens kvalitet.

Brug af Sonic Express Labeler til oprettelse af en LightScribe-mærkat

1. Klik på **Start**, **Alle programmer**, **Sonic RecordNow!**, og klik derefter på **Express Labeler**.



Du kan også åbne Express Labeler fra RecordNow! ved at vælge **Label Disc** (Diskmærkat).

2. Sørg for at **Disc Label** er valgt i Trin 1: Vælg projekt.
3. Vælg **Text** (Tekst), og indtast derefter tekst til Title (Titel) og Subtitle (Undertitel).
4. For hver linje med indholdsbeskrivelse skal du vælge **New** (Ny) og indtaste tekst for de oplysninger, du vil medtage, og derefter klikke på **OK**.
5. Vælg en mærkatskabelon ved at klikke på **Layout** (Layout) og vælge et layout.
6. Hvis du vil kan du vælge en baggrund ved at klikke på **Background** (Baggrund). Vælg én af de inkluderede baggrunde, eller klik på **More** (Flere) for at finde et af dine egne billeder, som du kan anvende som baggrund.



Hvis du anvender et farvebillede, brænder LightScribe det som et gråtonebillede (sort/hvid).

7. Når du er tilfreds med dit mærkatdesigns udseende, skal du indsætte LightScribe-disken (med mærkatsiden nedad) i drevskuffen og derefter klikke på **Print** (Udskriv).
8. Fra menuen Disc Label, vælg **LightScribe 12cm Disc**.
9. Vælg et kontrastniveau, og klik derefter på **OK** for at begynde at brænde mærkaten. Det anslåede tidsforbrug til færdiggørelse af mærkaten vises sammen med en statuslinje. Du kan fortsætte med at arbejde på din computer, mens LightScribe brænder mærkaten.



Hvis computeren bliver udsat for stød eller pludselig vibration under mærkatbrændingsprocessen, kan det påvirke mærkatens kvalitet.

Oprettelse af en LightScribe-mærkat med iTunes (kun udvalgte modeller)

iTunes fungerer sammen med Sonic Express Labeler, så du kan brænde mærkater på en data-cd eller lyd-cd fra iTunes. Den afspilningsliste, du opretter i iTunes for at brænde en disk, importeres automatisk i Express Labeler, så disse oplysninger er tilgængelige for dig til brug på din LightScribe-mærkat.



For at anvende Express Labeler fra iTunes skal dataene eller musiknumrene i den afspilningsliste, som du anvender, kunne være på en enkelt cd.

1. Klik på **Start, Alle programmer, iTunes**, og klik derefter på **iTunes** igen.
2. Brænd en data- eller lyd-cd med iTunes. Når brændingsprocessen er færdig, skal du vælge **Yes (Ja)** i vinduet Create LightScribe Label (Opret LightScribe-mærkat).
3. Sørg for at **Disc Label** er valgt i Trin 1: Vælg projekt.
4. Vælg en mærkatskabelon ved at klikke på **Layout** (Layout) og vælg et layout.



De forskellige layout viser forskellige mængder af afspilningslisteoplysninger. Nogle viser kun afspilningslistens titel og andre viser både afspilningslistens titel samt navne på numre. Du kan redigere afspilningslisteoplysningerne ved at klikke på **Text** (Tekst) for at åbne vinduet Edit Text (Rediger tekst).

5. Hvis du vil kan du vælge en baggrund ved at klikke på **Background** (Baggrund). Vælg én af de inkluderede baggrunde, eller klik på **More** (Flere) for at finde et af dine egne billeder, som du kan anvende som baggrund.



Hvis du anvender et farvebillede, brænder LightScribe det som et gråtonebillede (sort/hvid).

6. Når du er tilfreds med dit mærkatdesigns udseende, skal du indsætte LightScribe-disken (med mærkatsiden nedad) i drevskuffen og derefter klikke på **Print** (Udskriv).
7. Fra menuen Disc Label, vælg **LightScribe 12cm Disc**.
8. Vælg et kontrastniveau, og klik derefter på **OK** for at begynde at brænde mærkaten. Det anslåede tidsforbrug til færdiggørelse af mærkaten vises sammen med en statuslinje. Du kan fortsætte med at arbejde på din computer, mens LightScribe brænder mærkaten.



Hvis computeren bliver udsat for stød eller pludselig vibration under mærkatbrændingsprocessen, kan det påvirke mærkatens kvalitet.

Gendannelse af LightScribe-software

For at gendanne eller geninstallere LightScribe-software på den bærbare computer skal du indsætte disken *HP DVD Writer* og følge anvisningerne på skærmen.